

FDA 水解酶 (Fluorescein diacetate, FDA) 试剂盒说明书

分光光度法 50 管/24 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

FDA 水解反应能很好的反应土壤中微生物活性和土壤质量的变化以及生态系统中有有机质的转化, 是土壤质量研究中的重要生物学指标之一。

测定原理：

FDA 是一种无色化合物, 在介质中能被许多土壤酶所催化水解, 并经脱水反应, 产生酶解终产物荧光素, 稳定不易被分解, 并在 490nm 处有强吸收峰, 通过检测 490nm 处的吸光值变化可计算得 FDA 水解酶活性。

试剂组成和配制：

产品名称	SSQ042-50T/24S	Storage
标准液：液体	5ml	4°C
试剂一：液体	50ml	4°C
试剂二：粉剂	1 瓶	-20°C避光
试剂三：液体	50ml	4°C
说明书	一份	

试剂二：粉剂 1 瓶, -20°C避光保存, 临用前加 5ml 试剂三溶解。

自备仪器和用品：

天平、低温离心机、可见分光光度计、1 ml 玻璃比色皿、恒温水浴锅。

样本处理：

称取风干过 30-50 目筛土壤约 0.1g, 备用。

测定操作表：

	空白管	标准管	对照管	测定管
样本 (g)			0.1	0.1
标准液 (μl)		100		
双蒸水 (μl)	100			

最终解释权所有 © 伊势久 (江苏连云港) 生物科技有限责任公司, 保留一切权利



试剂一 (μl)	500	500	600	500
试剂二 (μl)				100

充分混匀, 30°C, 震荡 1h

试剂三 (μl)	400	400	400	400
----------	-----	-----	-----	-----

10000g, 25°C, 离心 5min, 取上清测定 490nm 处吸光值 A, $\Delta A1=A$ 标准管-A 空白管, $\Delta A2=A$ 测定管-A 对照管

酶活性计算公式:

酶活性定义: 每克土壤每天产生 1μmol 荧光素的量为一个酶活力单位。

FDA 活性 (μmol/d/g 干重) = $(\Delta A2 \div \Delta A1 \times C \text{ 标准品}) \times V \text{ 反总} \div W = 2.4 \times (\Delta A2 \div \Delta A1) \div W$

C 标准品: 标准品浓度 100μmol/L; V 反总: 反应总体积, 1ml; W: 样本质量, g

注意事项:

- 1、空白管和标准管只需测定一次。
- 2、尽量采用新鲜土样或者短期低温保存样品, 否则很难准确反映酶的活性。
- 3、测定之前进行预实验, 若吸光值较高, 请进行适当的稀释再测定, 并在计算公式中乘以稀释倍数。

